



# Favorieten instellen

(Deze handleiding is geschreven op basis van de humax ir-c fox)

U kunt uw decoder of digitale TV zo instellen dat zenders die niet of weinig bekeken worden overgeslagen worden tijdens het schakelen, dit wordt favorieten genoemd en is zeer eenvoudig in te stellen door deze handleiding te volgen.

1. Druk op de knop **MENU** (MENU).
2. Selecteer **Kanalen opmaken** met de knop ▲/▼ en druk op de knop **OK** (OK) of ►.
3. Selecteer **Voorkeurkanalen opmaken** met de knop ▲/▼ en druk op de knop **OK** (OK) of ►.
4. U wordt gevraagd een **Favoriete groep** te selecteren. Selecteer een Favoriete groep die u wilt bewerken met de knop ▲/▼ en druk vervolgens op **OK** (OK).



	Toevoegen	Voegt een favoriete zender toe.
	Verwijderen	Verwijdert een favoriete zender.
	TV/Radio	Schakelt tussen de lijst met tv-zenders en de lijst met radiozenders.
	Fav.groep	Wijzigt de Favoriete zenderlijstgroep.
	Verplaatsen	Wijzigt de volgorde van de zenderlijst binnen de lijst met Favoriete zenders.
	Naam wijzigen	Wijzigt de naam van de Favoriete zenderlijst.
	Sorteren	Sorteert kanalen op nummer of naam in alle lijsten van tv-/radiozenders.
	Keuze ongedaan	Heft de selectie van alle geselecteerde zenders op.

1. Selecteer de favoriete groep met de knop
2. Selecteer de zenders die u wilt toevoegen aan alle tv-/radiozenderlijsten en druk op om de favoriete zenders toe te voegen.
3. Selecteer de zenders die u wilt verwijderen uit de lijst met favoriete zenders en druk op om de favoriete zenders te verwijderen.
4. Druk op de knop "menu" om het menu te verlaten en de favorieten-lijst op te slaan als u klaar bent.



Nadat u een lijst met favoriete zenders heeft samengesteld via bovenstaande methode kunt u het menu verlaten om de favoriete lijst te selecteren. (u kunt totaal 5 verschillende favorieten lijsten maken en de totale lijst (TV-lijst) blijft altijd bestaan.)

### Aangemaakte favorieten-lijst selecteren:

1. Druk op de knop "OK" om de TV-lijst te tonen.



2. Druk op ► en vervolgens op ◀

3. Selecteer uw aangepaste favorietenlijst en druk op "OK" om te selecteren

4. Als een favoriete lijst gekozen is zal links onder in de programma-informatiet "FAVORIET 1" komen te staan (Deze naam kunt u ook zelf wijzigen).